

## GUIDE D'APPLICATION

### AVANT DE COMMENCER

- 1- Attendre un minimum de 12 heures avant l'application du scellant sur la surface en MicroBéton intérieur et 24h pour les surfaces extérieures.
- 2- Au besoin, sabler la surface de MicroBéton avec un grain 120 \ 150 ou enlever les aspérités avec une truelle.
- 3- Nettoyer la surface de MicroBéton avec un aspirateur.
- 4- Enlever le ruban-cache (que vous avez apposé avant la couche de MicroBéton) et apposer un nouveau ruban-cache pour protéger les surfaces adjacentes.

### POUR L'INSTALLATION DU SCELLANT À L'INTÉRIEUR

#### A. Étape pour le scellant à MicroBéton aspect mat

- 1- Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
- 2- Verser dans un plateau à peinture.
- 3- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau ou un [Applicateur Finitec](#), une couche mince en s'assurant de bien saturer la surface de MicroBéton.
- 4- Attendre 2 heures, avant l'application d'une seconde couche, s'assurer que c'est sec au toucher.

SURFACES	NB COUCHES
Mur décoratif	1 à 2
Comptoir, meuble, table, planchers	1 à 2

**NE PAS DÉPASSER 12H ENTRE LES COUCHES. NE PAS METTRE PLUS DE 2 COUCHES. NE PAS METTRE DE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE SI LA SURFACE EST SATURÉE.**

#### B. Étape pour le scellant à MicroBéton aspect mouillé

- 1- Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
- 2- Verser dans un plateau à peinture.
- 3- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau ou un [Applicateur Finitec](#), une couche mince en s'assurant de bien saturer la surface de MicroBéton.
- 4- Attendre 2 heures, avant l'application d'une seconde couche, s'assurer que c'est sec au toucher. Si nécessaire, vous pouvez sabler la surface avec un papier de grain 180 ou 220 entre les couches.

SURFACES	NB COUCHES
Mur décoratif	1 à 2
Comptoir, meuble, table, planchers	2 à 3
Douche	4

**NE PAS DÉPASSER 12H ENTRE LES COUCHES.**

Il est normal que l'applicateur ou le rouleau se saturent de poussières de MicroBéton après un certain temps. Changer d'applicateur ou de rouleaux ou les nettoyer.

**\*NE JAMAIS APPLIQUER UN SCELLANT ASPECT MAT SUR UN SCELLANT ASPECT MOUILLÉ.**

## GUIDE D'APPLICATION

### POUR L'INSTALLATION DU SCELLANT À L'EXTÉRIEUR

#### A. Étape pour le scellant à MicroBéton aspect mat

1. Appliquer 1 à 2 couches maximum du scellant d'aspect mat avec un rouleau, pinceau ou [applicateur finitec](#). Attendre 1 à 2 h entre les couches. \*Par-contre, on ne peut pas dépasser 12 h entre les couches de scellant.

Le scellant d'aspect mat est un pénétrant, un scellant d'imprégnation. Il protège de l'intérieur du MicroBéton. Une fois le MicroBéton saturé, le scellant ne pénètre plus. Le surplus de scellant va rester en surface et marquer facilement. Au besoin enlever l'excédent du scellant avec un linge sec. Le scellant mat va se délayer avec le temps, lorsque l'eau commence à faire des taches sur notre surface, que l'eau ne perle plus, on doit remettre une couche de scellant.

#### B. Étape pour le scellant à MicroBéton aspect mouillé

1. Appliquer de 2 à 4 couches de scellant avec un rouleau, pinceau ou [applicateur finitec](#). Attendre 1 à 2 h entre les couches. \*Par-contre, on ne peut pas dépasser 12 h entre les couches de scellant.

Le scellant d'aspect mouillé va gagner en brillance avec le nombre de couche. 2 couches pour un fini satiné, 3 couches pour un fini semi-lustre et 4 couches pour un effet mouillé.

\*Les scellant d'aspect mat et d'aspect mouillé sont à base d'eau, et devienne Hydrofuge après 12 h. Si l'on applique le scellant sur lui-même après 12 h, la propriété hydrofuge du scellant va faire perlé l'eau contenu dans le scellant. Le scellant mat et mouillé ne se mélangent pas ensemble et ne s'appliquent pas l'un sur l'autre.

#### Précautions /restrictions du scellant à l'extérieur

- Appliquer à une température qui se situe entre 10°C et 30°C.
- S'assurer qu'il n'y est pas de pluie pendant les 72 premières heures.
- Si le scellant est appliqué à une température supérieur à 30°C, l'eau peut s'évaporer avant que le scellant n'ait pénétrer le MicroBéton, de se lier et réagir chimiquement pour une bonne protection.
- Si le scellant est appliqué à une température inférieur à 10°C, l'eau peut prendre trop de temps pour s'évaporer et nuire à la liaison chimique.
- Les scellant ne doivent pas être appliquée sur une surface humide, ce qui pourrait résulter en l'apparition de taches blanchâtres sur la surface.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

## GUIDE D'APPLICATION

### ENTRETIEN

- Avant le premier nettoyage humide, le scellant pour MicroBéton nécessite au moins 7 jours pour atteindre sa maturation complète. Utiliser les produits d'entretien Finitec.
- Attendre 7 jours avant l'utilisation de la douche.
- Pendant les 7 jours qui suivent, s'assurer de ne pas laisser d'eau sur la surface.
- Les scellants protecteurs de Finitec ne résistent pas à l'alcool fort. En cas de dégât, essayer rapidement la surface.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Toucher : entre 1 et 3 heures

Recouvrir : 2 heures

Circulation : 12 heures

### DURÉE DE VIE

Au moins 12 mois, lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer entre 15 et 30 °C (60 et 86 °F).

### RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le guide d'application avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.finitec-inc.com](http://www.finitec-inc.com) ou appeler notre Service à la clientèle au 1 888 838-4449 pour plus d'informations.

### GARANTIE

Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.

### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau.