

Mode d'application

Finitec Synergy - Meubles et boiseries

Bois neuf ou remis à neuf (3-4 couches) : il doit être nu, propre et sec. Prendre soin de bien neutraliser le décapant (suivre les recommandations du fabricant).

Bois déjà vernis, restauration (1-2 couches) : il ne doit y avoir aucune trace de lustre (couche supérieure du vernis) à la surface du bois.

Convient à la plupart des vernis et teintures à l'huile et à l'eau. L'application doit se faire à une température entre 21 et 25 °C (70 à 77 °F) et à une humidité relative de 45 %.

1- Préparer la surface à vernir à l'aide d'un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d'acier) et enlever la poussière. **2-** Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et méthodes d'application réelles afin de vérifier l'adhérence, la compatibilité et la couleur du vernis.

3- Méthode d'application : **A)** Bien mélanger le vernis pendant 45 secondes et laisser reposer 10 minutes pour permettre aux bulles d'éclater. **B)** Étaler une couche uniforme à l'aide d'un pinceau à poils, d'un pinceau mousse ou d'un applicateur de vernis. **C)** Allouer 4 à 5 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes). **D)** Sabler entre les couches à l'aide d'un papier sablé de grain 180. **E)** Il n'est pas nécessaire de sabler avant la dernière couche si le temps entre les deux dernières applications n'excède pas 5 heures.

Laver les outils à l'eau.

Durée de vie : au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Craint le gel.

Entretien : attendre 7 jours avant le premier nettoyage humide.

NOTE : Ne pas recouvrir avant la maturation complète du vernis (7 jours).

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE : Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.